panacom®

Living & Loving Technology

SP-1775 User Manual

SP-1775 Manual del Usuario

AVALANCHE

PORTABLE SPEAKER

SP-1775 AVALANCHE PORTABLE SPEAKER
User's Guide

Thank you for purchasing Panacom's SP-1775.
Please read the manual carefully before operating.

PRECAUTIONS

In order to prevent operating problems or serious damage to the device, please comply with the following remarks.

1. Hold the electric outlet while pulling out the plug. Do not pull the wire.
2. Operating audio appliances should be kept away from heating sources.
3. Do not attempt to fix or revise the circuits.
4. Do not touch the internal parts, otherwise electric shock or serious damage might occur.
5. Place this speaker in a ventilated dry condition with about 20mm of space around other surfaces for heat dispersion.

WARNING: Do not expose this appliance to rain or moisture or liquids.

FIRST STEPS

1. Connect the signal cables acording to the back panel instruction.
2. Insert electric source cable, turn ON the power button, the speaker function lights are on.
3. Adjust function keys to your satisfied sound effect.

FRONT PANEL FUNCTION KEYS

1. Volume: Main volume knob
2. Bass: Bass volume knob
3. Treble: Treble volume knob
4. Echo: MIC echo volume knob
5. MIC. Vol: MIC volume knob
6. MIC 1: MIC socket 1
7. MIC 2: MIC socket 2

BACK PANEL CONNECTIONS



SELECTING MODES

To select the different input modes, please press the input button till the desired mode appears in the screen.

ENGLISH

SP-1775 PARLANTE PORTATIL AVALANCHE
Guía del Usuario

Gracias por comprar el Panacom SP-1775.
Por favor lea este manual cuidadosamente previo al uso.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar problemas de funcionamiento o daños graves en el dispositivo, cumpla con las siguientes observaciones.

1. Tome la toma de la corriente eléctrica mientras tira el enchufe. No tire del cable.
2. Los aparatos de audio en funcionamiento deben mantenerse lejos de fuentes de calor.
3. No intente reparar o revisar los circuitos.
4. No toque las partes internas, de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas o daños graves.
5. Coloque este altavoz en una condición seca y ventilada, con alrededor de 20 mm de espacio alrededor de otras superficies para la dispersión de calor.

ADVERTENCIA: No exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad o líquidos.

PRIMEROS PASOS

1. Conecte los cables de señal según la instrucción del panel posterior.
2. Inserte el cable de electricidad a la toma de la pared, presione el botón de encendido, las luces del parlante se encedrán.
3. Ajuste las teclas de función a su efecto de sonido preferido.

TECLAS DE FUNCIÓN DEL PANEL FRONTAL

1. Volumen: Perilla de control del volumen principal
2. Bajo: Perilla de control de los bajos
3. Agudos: Perilla de control de los agudos
4. Echo: Perilla de control del eco del MIC
5. MIC Vol: Perilla de control de volumen MIC
6. MIC 1: Toma de MIC 1
7. MIC 2: Toma de MIC 2

CONECCIONES DEL PANEL TRASERO



SELECCIÓN DE LOS MODOS DE ENTRADA

Para seleccionar los diferentes modos de entrada, por favor presione el botón MODE hasta que el modo deseado aparezca en la pantalla.

INTERNATIONAL WARRANTY

Terms and Conditions

1. PANACOM warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure; said information is available at www.panacom.com. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

GARANTIA INTERNACIONAL

Términos y Condiciones

1. PANACOM garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños concecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicios autorizado de su país quienes gestionarán la misma, dicha información se encuentra www.panacom.com. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e indentificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

TECHNICAL SERVICES / *SERVICIO TECNICO*

RAZÓN SOCIAL *COMPANY*	LOCALIDAD *LOCALITY*	DOMICILIO *ADDRESS*	TELÉFONO *PHONE*
CIUDAD DE BUENOS AIRES			
SERVICE HOME	C.A.B.A	Carlos Calvo 3621	0810-888-7262
PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
TAURO ELECTRÓNICA	Santa Teresita	Av 41 Nº 688	02246-52-0932
TOSHIMAR	Mar del Plata	Bolivar 3056	0223-494-0723
SERVICE DE LA COSTA	San Nicolás	Brown 113	03461-42-3916
SPEED SERVICE	La Plata	Calle 66 Nº 1165 ½ entre 18 y 19	0221-457-5873 / 356-4572
TAURO ELECTRÓNICA	Mar de Ajo	Catamarca 14	02257-42-1750
TAURO ELECTRÓNICA	Dolores	Cramer 199	02245-44-4300
TECNISERVICE	Bahía Blanca	Angel Brunel 877	0291-454-5460
CITTA SERVICE	Bahía Blanca	H. Irigoyen 176	0291-4520881/4515010
PROVINCIA DE CÓRDOBA			
RAUL GARCÍA	Córdoba Bº Gral Paz	Eufrasio Loza 411	0351-452-1807
JUAN MARTÍN VALSECCHI	Río Cuarto	Dinkeldein 598	0358-464-7731
STONE BICYCLE	Córdoba	Av Pueyrredón 1616	0351-156-568959
ALCARAZ JUAN	San Francisco	Liniers 851/53	03564-437-114
PROVINCIA DE CORRIENTES			
SERVITEC ELECTRONICA	Corrientes	Cabo de Hornos 3745 B° 3 de Abril	0379-4414026
PROVINCIA DE CHACO			
ELECTRONICA DANY	Roque Sanz Peña	Padre Mustacchio 276	03644-423751
PROVINCIA DE ENTRE RIOS			
VALENTE HNOS	Paraná	Av.de las Americas 2580	0343-4350390
ELECTRO SERVICE	Concordia	Urnilarrain 340/42	0345-421-4473/4230659
ELECTRO DAN	Gualeguaychu	San josé 492 esq GuidoSpano	03446-15-311-715
PROVINCIA DE FORMOSA			
ELECTR.THOMPSON S.R.L	Formosa	Territorios Nac. 1064	03704-430805
PROVINCIA DE JUJUY			
TECNOTRONIC	S.S. de Jujuy	Cerro Aguilar 629 Bº Lujan	0388-4256125
PROVINCIA DE LA RIOJA			
EGA ELECTRONICA	La Rioja	Malvinas Argentinas y Pje 1	03822-155-38901

RAZÓN SOCIAL *COMPANY*	LOCALIDAD *LOCALITY*	DOMICILIO *ADDRESS*	TELÉFONO *PHONE*
PROVINCIA DE MENDOZA			
PLAY SERVICE	Mendoza	San Juan 1630	0261-489-9691
OMEGA.COM	San Rafael	Gutierrez 489	02627-429-206
PROVINCIA DE MISIONES			
TOTAL SERVICE	Posadas	Chacra 32-33 edif 18 escalera 38 dto A PB	03764-47-1360
PROVINCIA DE NEUQUÉN			
ELECTRONICA INTEGRAL	Neuquén	Comb. de S. Lorenzo 445	0299-155-717212
SOSA PAGANO SERVICIO	Zapala	Ejercito Argentino 229	02942-421980
ZENER ELECTRONICA	San M. de los Andes	Elordi 614	02972-425155
NORTE SERV ELECTRO.	Chos Malal	Catamarca 56	02942-155-77671
PROVINCIA DE RIO NEGRO			
ELECTRO POWER	Cipolletti	J Kennedy 70	0299-478-2300
PROVINCIA DE SALTA			
ELECTRONICA SALTA	Salta	Alberdi 510	0387-422-3498
CASA EL GATO	Tartagal	Alberdi 11	03875-422-849
PROVINCIA DE SAN JUAN			
CAMPORA ERNESTO	San Juan	Laprida oeste 533	0264- 4084125
PROVINCIA DE SANTA FE			
ELECTROAUDITEL	Rafaela	Pellegrini 86	03492-570068
METAL CARCARAÑA	Carcarañá	Río Colorado 940	0341-4624782
STA. FE ELECTRONICA	Santa Fe	Blas Parera 9282	0342-4891088
SET INGENIERIA	Rosario	España 470	0341-425-8180
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO			
ING.RAUL BARCHINI	Sgo.del Estero	Rivadavia 833	0385-423872/4223755
PROVINCIA DE TUCUMÁN			
CASA SILVESTRO	Tucumán	San Juan 610	0381-421-5763
SERVICE ELECTR. CENTRAL	Tucumán	Salta 190	0381-421-9230/ 155-308894

panacom®

Living & Loving Technology